

Creator4S_ファームウェア更新方法

対象機種

Creator4S

1 USBメモリで更新する場合

1-1

弊社のダウンロードページへアクセスしてください。
その後、ファームウェアダウンロードをクリックします。

■ダウンロードページ

<https://after-support.flashforge.jp/downloads/>


ファームウェアダウンロード

ファームウェアの更新方法はこちらのページをご覧ください。

ファームウェア更新方法

USBメモリを使ったファームウェア・更新ファイルのアップデート方法 USBメモリを使用した更新方法 更新の手順は以下の通りになります。ダウンロードページから対応した機種の方へ ... 続きを読む

FLASHFORGE JAPAN アフターサポート



1-2

プルダウンメニューより対象機種のファームウェアを選択し、
右のDownloadsボタンを押してダウンロードします。
日付(下8桁)が最も新しいものが最新バージョンです。

Finder3

▼バージョンを選択▼



Downloads

▼バージョン(factory)を選択▼



Downloads

1-3	ダウンロードしたファイルを空のUSBメモリに保存します。 ①zip形式:フォルダ解凍後、ファイルを全てUSBメモリにコピーします。 ②tgz形式:解凍などは不要でそのまま空のUSBに保存します。
-----	---

1-4	手順1-3のUSBメモリを電源の入っていない本体に差し込み、起動すると更新作業が始まります。 ※更新が始まらない場合、USBメモリ内のデータに不備があります。 手順1-3を再度確認し、正しく配置されているか確認してください。
-----	--

1-5	更新完了メッセージが表示されるのでUSBメモリを抜いてから本体の電源を入れなおして更新完了です。
-----	--

2 Wifiで更新する場合

2-1	始めにWifi接続手順を説明します。 本体タッチパネルメニューより[ツール]→[インターネット]→[Wi-Fi]を選択します。
-----	--

2-2	未接続のWifi接続のボタンをタッチするとネットワーク検索が始まります。 接続したいネットワークをタッチし、セキュリティキーを入力します。 これでWifi接続が完了となります。
-----	--

2-3	更新を行う場合はメニューより、ツール→アップグレードと選択してください。 ※既にWifi接続が完了している場合、本体起動時にファームウェアの更新チェックが入り、その通知から更新することもできます。
-----	---

2-4	新しいバージョンのアップデート続行しますかと表示されます。 はいを選択するとアップデート開始
-----	---