

# Guider3\_ファームウェア更新方法

対象機種

Guider3

## 1 USBメモリで更新する場合

1-1

弊社のダウンロードページへアクセスしてください。  
その後、ファームウェアダウンロードをクリックします。

■ダウンロードページ


<https://after-support.flashforge.jp/downloads/>

### ファームウェアダウンロード

ファームウェアの更新方法はこちらのページをご覧ください。

#### ファームウェア更新方法

USBメモリを使ったファームウェア・更新ファイルのアップデート方法 USBメモリを使用した更新方法 更新の手順は以下の通りになります。ダウンロードページから対応した機種の記事へ続きを読む



FLASHFORGE JAPAN アフターサポート

1-2

プルダウンメニューより対象機種のファームウェアを選択し、  
右のDownloadsボタンを押してダウンロードします。  
日付(下8桁)が最も新しいものが最新バージョンです。

## Finder3

▼バージョンを選択▼



Downloads

▼バージョン(factory)を選択▼



Downloads

1-3	<p>ダウンロードしたファイルを空のUSBメモリに保存します。</p> <p>①zip形式:フォルダ解凍後、ファイルを全てUSBメモリにコピーします。</p> <p>②tgz形式:解凍などは不要でそのまま空のUSBに保存します。</p>
-----	--

1-4	<p>手順1-3のUSBメモリを電源の入っていない本体に差し込み、起動すると更新作業が始まります。</p> <p>※更新が始まらない場合、USBメモリ内のデータに不備があります。手順1-3を再度確認し、正しく配置されているか確認してください。</p>
-----	---

1-5	<p>更新完了メッセージが表示されるのでUSBメモリを抜いてから本体の電源を入れなおして更新完了です。</p>
-----	---

## 2 Wifiで更新する場合

2-1	<p>始めにWifi接続手順を説明します。</p> <p>本体タッチパネルメニューより[ツール]→[インターネット]→[Wi-Fi]を選択します。</p>
-----	---

2-2	<p>未接続のWifi接続のボタンをタッチするとネットワーク検索が始まります。</p> <p>接続したいネットワークをタッチし、セキュリティキーを入力します。</p> <p>これでWifi接続が完了となります。</p>
-----	---

2-3	<p>更新を行う場合はメニューより、ツール→アップグレードと選択してください。</p> <p>※既にWifi接続が完了している場合、本体起動時にファームウェアの更新チェックが入り、その通知から更新することもできます。</p>
-----	--

2-4	<p>新しいバージョンのアップデート続行しますかと表示されます。</p> <p>はいを選択するとアップデート開始</p>
-----	--