# Guider2/Guider2s\_ファームウェア更新方法

対象機種

Guider2/Guider2s

## USBメモリで更新する場合

1-1

1

弊社のダウンロードページへアクセスしてください。 その後、ファームウェアダウンロードをクリックします。 ■ダウンロードページ https://after-support.flashforge.jp/downloads/

### ファームウェアダウンロード

ファームウェアの更新方法はこちらのページをご覧ください。

FLASHFORGE JAPAN アフターサポート

ファームウェア更新方法 USBメモリを使ったファームウェア・更新ファイルのアップデート方法 USBメモリを使用した更新方法更新の手順は以 下の通りになります。ダウンロードページから対応した機種のファー... 続きを続む





#### Gudier2

▼バージョンを選択▼	~	Downloads
▼バージョン(factory)を選択▼	~	Downloads
▼パージョン(factory)を選択▼ guiderII_1.5.0.167_g24_20210617_factory guiderII_1.4.9.167_g24_20210112_factory guiderII_1.4.8.167_g24_20201026_factory guiderII_1.4.6.167_g21_20200521_factory		
guiderII_1.4.3.167_g12_20191218_factory guiderII_1.4.2.167_g12_20191203_factory guiderII-1.2.0.167-g12-20181022-factory		Downloads

1-3	ダウンロードしたファイルを空のUSBメモリに保存します。 1zip形式:フォルダ解凍後、ファイルを全てUSBメモリにコピーします。 2tgz形式:解凍などは不要でそのまま空のUSBに保存します。
-----	---

1-4	手順1-3のUSBメモリを電源の入っていない本体に差し込み、 起動すると更新作業が始まります。 ※更新が始まらない場合、USBメモリ内のデータに不備があります。 手順1-3を再度確認し、正しく配置されているか確認してください	
	手順1-3を再度確認し、正しく配置されているか確認してください。	

1-5	更新完了メッセージが表示されるのでUSBメモリを 抜いてから本体の電源を入れなおして更新完了です。
-----	--

## 2 Wifiで更新する場合

2-1	始めにWifi接続手順を説明します。 メニュー画面から設定→WLan接続→Wi-Fi接続と選択します。
-----	--

2–2	未接続のWifi接続のボタンをタッチするとネットワーク検索が始まります。 接続したいネットワークをタッチし、セキュリティキーを入力します。 これでWifi接続が完了となります。
-----	--

2-3	更新を行う場合はメニューより、 設定→アップグレードと選択してください。 ※既にWifi接続が完了している場合、本体起動時にファームウェアの 更新チェックが入り、その通知から更新することもできます。
-----	--

2-4	新しいバージョンのアップデート続行しますかと表示されます。 はいを選択するとアップデート開始
-----	---