



マニュアル Manual



本マニュアルは Flashforge Adventurer 3 3Dプリンターのみ適用されます。

目次

はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	02
注意 •••••	03
用語 •••••	05
1章:Adventurer3について ^{部品紹介/仕様}	06
2章:Adventurer3の操作 開梱/アクセサリー/最初の印刷/フィラメントロード/ネットワーク/ モデルの取り出し/フィラメント交換/インタフェースのメニューの紹介	07
3章:Q&A	28
	31

はじめに

注意 : 工場入荷前に各デバイスのテストを行っています。そのため、エクストルーダーに残留物があったり、ビルドテープに小さな傷がついていることがありますが、これは正常であり印刷品質には影響しません。

本マニュアルは、FLASHFORGE技術者全員の弛まぬ努力によって作成されました。 さらに、FLASHFORGE 3Dプリンターユーザーのご支援に心から感謝いたします。

FLASHFORGE Adventurer3のマニュアルは、FLASHFORGE Adventurer3で印刷を開始するユーザーのた めに作成されています。このマニュアルには、Adventurer3に関する多くの重要な情報が記載されてお り、より良い3D体験に役立ちます。そのため、以前のFLASHFORGE製品を使用した経験がある方や、 3Dプリンター技術に精通しているユーザーも、ぜひ本ガイドをお読みいただくことをお勧めします。

FLASHFORGEの公式サイト : https://flashforge.jp FLASHFORGEの公式サイトには、FLASHFORGEソフトウェア、ファームウェア、デバイスのメンテナン スなどに関する最新情報や、連絡先情報が記載されています。

注意

安全上の注意:以下の安全上の警告と注意事項をお読みになり、 必ず順守してください。

作業環境の安全性

- ◆ 作業上を整理整頓する。
- ◆ 可燃性の液体、気体または粉塵の存在下でAdventurer3を操作しない。
- ◆ Adventurer3をこども、および訓練されていない人の手の届くところに置かない。

電気的な安全性

- ◆ Adventurer3を適切に接地されたコンセントで使用する。Adventurer3のプラグを改造しない。
- ◆ 湿気の多い場所や濡れた場所ではAdventurer3を使用しない。Adventurer3を日光に当てない。
- ◆ デバイスが破損した場合、FLASHFORGEが提供する電源を使用する。
- ◆ 雷雨時にはデバイスを使用しない。
- ◆ 不慮の事故に備えて、長期間使用しない場合はデバイスの電源プラグを抜く。

個人の安全性

- ◆印刷中にノズルやビルドプレートに触らない。
- ◆ 印刷終了後、ノズルに触れない。
- ◆ 適切な服装をする。ゆったりした服やアクセサリーは着用しない。 髪、衣服、および手袋を可動部に近づけない。
- ◆ 疲れている場合、または薬物、アルコール、もしくは薬剤の影響を受けている場合、デバイスを操作しない。

注意事項

- ◆ デバイスを長期間放置しない。
- ◆ デバイスを改造しない。
- ◆フィラメントのロード / アンロードの前に、ビルドプレートを下ろす。 (ノズルとビルドプレートの間の距離が、50mm以上に保つ)
- ◆ 換気の良い場所でデバイスを作動させる。
- ◆ デバイスを違法行為目的に使用しない。
- ◆ 食品貯蔵容器を作成するためにデバイスを使用しない。
- ◆ 電気器具を作成するためにデバイスを使用しない。
- ◆モデルを口に入れない。
- ◆ モデルを無理に取り外さない。

環境要件

◆ 温度:室温15~30℃/湿度:20%~70%

場所の要件

◆ デバイスを乾燥した換気の良い場所に置く。 左右および背面のスペース距離は20cm以上、前面のスペースの距離は35cm以上とする。 デバイスの保管温度:室温0~40℃

フィラメントの要件

◆ 適切なフィラメントを使用する。必ず、FLASHFORGE製のフィラメントまたはFLASHFORGEが承認したブランドのフィ ラメントを使用する。上記以外のフィラメントを使用すると、不適切な材料特性によって、ノズルの目詰まりや損傷を 引き起こすことがある。

フィラメントの保管

◆ すべてのポリマーは時間の経過によって劣化する。必要になるまでフィラメントを開梱しない。フィラメントは清潔で 乾燥した状態で保管する。

法律上の注意事項

- ◆ 本書に記載されているすべての情報は、予告なく修正または変更されることがあります。
- ◆ FLASHFORGE Corporationは、商品性および特定目的への適合性の黙示的保証を含むが、これに限定されない。 本書に関連するいかなる種類の保証も行いません。
- ◆ FCC 注意
 - 本デバイスはFCC規則のパート15に適合しています。
 - 操作には、以下の2つの条件があります。
 - (1)本デバイスが有害な干渉を引き起こさない。
 - (2)望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉も含め、本デバイスは、あらゆる干渉を受け入れなければならない。
- ◆ FLASHFORGEは、本書の提供、性能また仕様に関連する愚発的な結果的損害たいして、本書に含まれる誤りに責任 を負いません。
- ◆本書には、著作権で保護された専有情報が含まれています。 Copyright © 2017 FlashForge Corp.All Rights Reserved.

用語

ビルドプレート	Adventurer3がオブジェクトを構築する表面。
ビルド容積	完了時にオブジェクトが使用する空間の3次元量。 最大のビルド容積は、150 x 150 x 150mm
エクストルーダー	エクストルーダーは本体の右側に取り付けられている エクストルーダーは、カートリッジからフィラメントを引き出して溶融させ、 ノズルを通してビルドプレートに印刷する。
ノズル	加熱されたフィラメントが押し出されるヘッドの底部に位置し [プリントヘッド]とも呼ばれる。
冷却ファン	印刷したオブジェクトを冷却する。
フィラメント カートリッジ	プリンターの右側に位置する、 FLASHFORGEフィラメントを収めるためのボックス
フィラメント ガイドチューブ	フィラメントをフィラメントカカートリッジからフィラメント吸入口に 誘導する白色プラスチックチューブ
フィラメント吸入口	エクストルーダーを上部に位置する開口部
固形スティックのり	モデルをしっかりとビルドプレートに貼り付けるための固形接着剤。

固形スティックのりはFLASHFORGE JAPAN公式ページから購入いただけます。

1章: Adventurer3について



	仕様
名称	Adventurer3
ヘッド数	1 (取り出し可能)
印刷技術	熱溶解積層方式 / 通称 FFF
スクリーンサイズ	2.8インチカラーIPSタッチスクリーン
ビルド容積	150 x 150 x 150mm
レイヤー解像度	0.05~0.4mm
ビルド精度	±0.2mm
位置決め精度	Z軸0.0025mm / XY軸0.011mm
フィラメント直径	1.75 (±0.07mm)
ノズル直径	0.4mm
ビルド速度	10~100mm/s
ソフトウェア	FlashPrint
サポートフォーマット	入力 : 3mf/stl/obj/fpp/bmp/png/jpg/jpeg ファイル 出力 : gx/g ファイル
メモリ容量	8G
OS	Windows8/10/11、macOS、Linux
AC入力	入力:100V~240VAC、47~63Hz 電力:150W
接続性	USBメモリ、Wi-Fi、イーサネット
デバイスサイズ	400 x 380 x 405mm
正味重量	9kg

2章:操作

2.1 開梱



1. 箱を開けます。



3. 注意してください! フィラメントと電源ケーブルは、 すべて紙箱の中に入っています。



2. 上部の紙箱を取り出します。



4.箱からプリンターを取り出します。



5.フロントドアを開け、プリンター内部の紙箱を取り出します。

プリンターの開梱は以上で終了です。

付属品



※付属品内容が予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

2.3 最初の印刷



電源ケーブルを背面の差込口に差し込み。 電源スイッチをオンにすると、 タッチスクリーンがオンになります。

フィラメントのロード

1. フィラメントカバーを開け、フィラメントをフィラメント吸入口に挿入し、 抵抗を感じるまでフィラメントを送りホイールに押し込みます。





2. [樹脂交換] - [押出]をタップします。押し出し完了後[OK]をタップします。

FLASHFORGE	FLASHFORGE
♀220 /220°C	♀ 220 /220°C
予熱が完了すると, 供給から	フィラメントが押出機に着実に装 填されると、フィラメントの交換が 成功します
確認	確認

3. フィラメントがエクストルーダーから出てきたら押し出しは完了です。[確認を]タップします。 フィラメントをフィラメントカートリッジに載せ、フィラメントカバーを閉じます。



<u>フィラメントのロード方向に注意してください。</u> 図のように、時計回りにロードします。

ネットワーク

Gcodeファイルの作成後は、異なるネットワークでAdventurer3に転送できます。 USBメモリを使用して印刷する場合、対象の.g/.gxファイルの入ったUSBメモリをAdventurer3 に挿入します。

Wi-Fi 接続



1. [ツール] - [通信] - [WiFi接続]をタップします。

FLASHFORGE	FLASHFORGE	FLASHFORGE 🤶 🛚
Wi-Fi接続		Wi-Fi
ネットワークを選択する	123 abc %#	Flashforge 🗸
Flashforge 🛜		ネットワークを選択する
ChinaNet-AnCr 🛜		ChinaNet-AnCr 🥱
TP-LINK_EDC2 🛜		TP-LINK_EDC2
QS_1234 🛜	, · - X	QS_1234
< 1/3 >> €		< 1/3 >> €

2. ネットワークを選択し、パスワードを入力します。



1.Wi-Fiまたはイーサネット接続をオンにし、プリンターをインターネットに接続します。 2.プリンターの[ツール] - [通信] - [クラウド接続]をタップします。

3.クラウド接続機能をオンにします。

4.クラウドアカウントを登録してhttps://cloud.sz3dp.comの設定をプリンターのタッチスクリ ーン上の登録コードで設定する、またはクラウドアカウントhttps://polar3d.comに登録して polar3dアカウントおよびピンコードを取得します。



モデルの印刷



1.[プリント]をタップして、 ファイルの読み込み先を選 択します。 プリンター内部メモリ、USB メモリ、クラウド。



2.モデルファイルを選択し、右側の ▶をタップして印刷を開 始します。もしくはモデル画像またはモデル名をタップし、 詳細を入力したら、 ○をタップして印刷を開始します。



3.エクストルーダー(押出機)が自動的に加熱され、加熱が完了するとプリンターはモデルをプリ ント開始します。印刷が完了するとビープ音が鳴り、タッチスクリーンに通知が表示されます。 モデルの取り出し



1.取り外し可能なビルドプレートを取り出します。

1 注意

印刷が完了しても、エクストルーダーおよびビルドプレートは高温のままの可能性があります。 冷却後に操作を開始してください!



2.ビルドプレートを曲げると、プレートが変形し、モデルの底面から離れます。 (モデルが小さすぎる場合や大きすぎる場合、スクレーパーを使用すると取り外し安くなります。)

フィラメントの交換



1. [樹脂交換] - [樹脂交換]をタップすると、エクストルーダーが予熱を開始します。





2. 上の図のようにフィラメントを 引き出します。

3. 新しいフィラメントを吸入口に挿入し、抵 抗を感じるまでフィラメントを送りホイール に押し込みます。



4. 新しいフィラメントがエクストルーダーから余切れずに出てきたら、交換は完了です。 [確認]をタップします。

インタフェースのメニューの紹介

プリント



次の場所から印刷ファイルを読み込みます。 ローカルメモリカード USBメモリ クラウド 戻る : 上のインタフェースに戻ります。

1. [プリント]をタップします。 2. 印刷ファイルのファイルリストの読み込み先を選択します。



3. ファイルリスト

をタップすると印刷開始します。
 選択したファイルの画像をタップしてファイルの詳細を入力します。
 ページフリップ:左/右矢印をタップします。
 ファイル画像またはファイル名を長押しすると、選択された複数のインタフェースが終了します。
 すべて、コピー 日 削除 回 を選択可能です。
 (※)をタップして、選択された複数のインタフェースを終了します。



- ファイルの詳細 : ファイル画像、必要な時間、必要なフィラメントが 含まれます。
- _____ プリント:ファイルの印刷を開始します。
- ∃ピー:ファイルを、USBメモリからローカルメモリカードに
 コピーします。
- 🔟 削除:印刷ファイルを削除します。





詳細
♀ エクストルーダーの温度
◇ ビルドプレートの温度
● 使用時間
● 印刷の進行状況
※ 全体で必要なフィラメント

さらに詳しく 交換:印刷の進行中にフィラメントを交換します。 LED:LEDをオンまたはオフにします。 詳細:詳細情報を確認します。

印刷インタフェース



ツールインタフェース

通信:プリンターを、PCまたはインターネットに接続します。
 加熱準備:エクストルーダーおよびビルドプレートを加熱します。
 設定:関連する機能設定を実行します。
 その他:プリンターに関する情報



ネットワーク



ON / OFF : Wi-Fi接続のオン / オフを切り替えます。

Wi-Fi接続 : 安定したWi-Fi信号を経由して、プリンターをPCに接続します。



((•) WLanホットスポット : プリンターをWLANホットスポットとして設定します。

WLANホットスポットのオン / オフを切り替えます。
 ホットスポット設定:ホットスポット名とパスワードを設定します。
 数字、文字、および記号を用意て、ホットスポット名を入力します。



ケーブル接続:イーサネットケーブル経由でプリンターをPCに接続します。



クラウド接続 クラウド接続のオン / オフを切り替えます。



FlashCloud:

1. FlashCloudのWebサイトにログインして アカウントを登録します。電子メールによる 有効化の後、ログインして使用できます。 FlashCloud URL: Cloud.sz3dp.com

ログイン	
Eメール	
パスワード	
□ パスワードを記憶する	
ログイン	
パスワードを忘れましたか 登録	

🥟 FlashCloud						En 8×
☆ ホーム	マイプリンター	(十) プリンターの追加	プリンターは空です。プリン	ターを追加してください		
国 マイプリンター	名前		登録コード	種類	状態	
■ マイモデル		7				
(≝Ξ) マイジョブ						
モデルライブラリー						

2. ログイン後、[マイプリンター] - [プリンターの追加]をクリックします。

			FLASHFORGE	(()•
🧞 FlashCloud			FlashCloud	
ホーム	マイプリンター (+) プリンターの追加	プリンターは空です。プリンターを追加して		
国 マイプリンター	名前	登録コード	プリンター名:	
■ マイモデル	プリング すべてのス	ターの追加 フィールドを入力する必要があります	Flashforge 怒母っ」い	
	名前	ĸ	立 磁 ABCDFF	
🕅 モデルライブラリー		·		
		OK Cancel	\sim	
			$\left(\leftarrow \right)$	

3. [プリンターの追加]ページで、プリンター名と登録番号を入力します。 この情報が、プリンターのFlashCloudインタフェースに表示されます。

FlashCloud				En Q~
☆ ホーム	マイプリンター (+) プリンターの追加	プリンターは空です。プリンタ・	ーを追加してください	
三 マイプリンター	名前	登録コード	種類	状態
() マイモデル	Flashforge	ABCDEF	Adventorer 3	●アイドル
i マイジョブ				
🕅 モデルライブラリー				

4. 登録に成功しました。

🥟 FlashCloud		En Q·
ホーム	2-17-	
三 マイプリンター	2018.3.2 3Dモデル	
📄 マイモデル	モデルの詳細	
(≝≕) マイジョブ		
Eデルライブラリー		

5. モデルライブラリーでモデルを選択し、[印刷]をクリックして、 モデルのシンプル編集インターフェースに入ります。



6.プリンター名のドロップダウンメニューで、この印刷ジョブを実行するプリンターを選択できます。 (プリンターをマイプリンターに追加する必要があります。)



7.最後に、[開始]をクリックすると、選択したプリンターが自動的に印刷操作を開始します。



加熱設定

+

+

ON / OFF: ヘッドまたはプラットフォーム予熱のオン / オフを切り替えます。

(-) をタップすると、加熱温度を設定できます。

-)を長押しすると、加熱温度を高速で設定できます。

FLASHFORGE	FLASHFORGE	Ŋ
ุ^พห์ 220 /220℃	ヘッド 220 /220°	C
	プラットフォーム 75/100°	
(ストップ) 🔶	ストップ 🗲)

ヘッド / プラットフォーム予熱インタフェース

実際の温度、目標温度、および加熱の進行状況が含まれます。

ヘッドの最高加熱温度:240℃

プラットフォームの最高加熱温度:100℃

中止 をタップ:加熱ジョブを中止します。









設定インタフェース (学) 状態





状態:X軸、Y軸、Z軸のリアルタイム座標、 T およびヘッドとプラットフォームのリアルタイム温度が表示されます。



言語設定:中国語、英語、日本語、ドイツ語、フランス語、スペイン語およびアラビア語が含 まれます。



ヘッドとプラットフォームの間の 初期距離を校正します。 原点復帰が完了したら、 シンテンをタ ップし、手動で上下の矢印をタッ プして、ヘッドがプラットフォー ムに触れる直前まで、ヘッドとプ ラットフォームの間の距離を調整 します。[OK]をタップして校正 を完了します。

◆ 上矢印:ヘッドが上昇し、プラットフォームから離れます。

→)下矢印:ヘッドが下降し、プラットフォームに近づきます。



HOME ホーミング:X軸、Y軸、およびZ軸を、機械的なゼロ点に戻します。



 移動:手動で、ヘッドと
 ビルドプレートの位置を調整します。

 ヘッドを右に移動します。

 ヘッドを左に移動します。

 ビルドプレートを前面に移動します。

 ビルドプレートを後面に移動します。

 ヘッドを上に移動します。

 ヘッドを下に移動します。



IJ

注意 : クラウドプリントを使用する場合およびクラウドでカメラ機能を使用する場合、 カメラは手動モードになり、USBメモリはオフになります。手動モードをオフにする場合は、 プリンターの自動モードをオンにします。





・ 工場状態:内部メモリ内の全データを削除し、プリンターを出荷時設定にリセットします。
 ブザー:ブザーのオン/オフを切り替えます。
 ・ 使新:プリンターファームウェアを便新します。



その他:プリンターに関する基本情報が表示されます。

注意:アフターサポートに連絡する場合、[その他]インタフェースに常時されるシリアルナンバーを サポート担当者に連絡ください。

FLASHFORGE FLASHFORGE FLASHFORGE FLASHFORGE 釟 ÷ ₽ **200** /220°C **220** /220°C ₽ **220**/220°C ***〔** 押出 フィラメントが押出機に着実に装 ヘッド加熱中… 予熱が完了すると,供給から... 填されると、フィラメントの交換が 成功します ┣ 樹脂交換 $\langle \boldsymbol{\epsilon} \rangle$ キャンセル 確認 確認

€____ 押出

- ・ヘッドが加熱します。
- ・加熱完了後、抵抗を感じるまで(フィラメントが送りホイールを通して押し込まれるまで)、 フィラメントをヘッドに直立させるように挿入します。
- ・フィラメントがヘッドから出て来れば、ロードは完了です。

フィラメント

FLASHFORGE	FLASHFORGE	FLASHFORGE	FLASHFORGE
∳〔 = 〔〕 押出	€ 220 /220°C	↓ ↓ 220 /220°C	€_220 /220°C
▶ = ↓ 樹脂交換	フィラメントアンロード中 しばらくお待ちください	アンロードが完了したら、新しい フィラメントを押出機に押し込み、 [確認]ボタンをタップします。 確認	フィラメントが押出機に着実に装 填されると、フィラメントの交換が 成功します
\bigotimes		e	確認

● 樹脂交換

- ・ヘッドが加熱され、加熱完了後、フィラメントがヘッドからアンロードされます。
- ・指示に従って、フィラメントを引き出します。
- ・新しいフィラメントをフィラメント吸入口に挿入し、[確認]をタップします。
- ・新しいフィラメントがヘッドに押し込まれ、ヘッドから出てくれば、交換は完了です。

3章:Q&A

Q1.ノズルが詰まっている場合、どのように解決しますか?

<u>方法:[加熱準備] をタップし、ヘッドを240℃まで加熱します。加熱完了後、エアーチューブジョイントを押し、フィ</u> <u>ラメントガイドチューブを引き抜きます。フィラメントが曲がっていないか、先端が滑らかかどうかを確認し、必要に</u> <u>応じてフィラメントの先端を平坦に切断して滑らかにしたら、ガイドチューブとフィラメントを再度設置して、[押出]</u> をタップします。

<u>方法2:方法1で改善しない場合、詰まり除去用ピンツールを使用してフィラメントの詰まりを解決します。</u> 方法3:方法1および方法2で改善しない場合、ノズルを交換してください。

Q2.ノズルの交換はどのように行いますか?

<u>1. 左右のクリップを押して、ノズルを引き出します。</u>

<u>2. フィラメントを手動でフィラメント吸入口に押し込み、ほどよい長さで切断します。</u>

<u>3. フィラメントスプールを手動で反時計回りに回し、フィラメントを少し後退させます。</u>

<u>4. 左右のクリップを押し、新しいノズルをヘッドに設置して、ノズルスロットとヘッドの底部を同じ高さにします。</u> 5. [樹脂交換] - [押出]をタップします。新しいノズルからフィラメントが出て来たら、

<u>ノズル交換は完了です。</u>









ノズルを交換する前に電源を切ってください! 電源がオフになっていることを必ず確認してください! フィラメントを切断する場合は、フィラメントの先端を滑らかかつ 平坦にしてください。 Q3.ノズルが交換後に、ヘッドの校正を再度実行する必要がありますか?

<u>はい。ヘッドの設置によって生じる誤差を最小限に抑え、高い印刷品質を保証するためにヘッドの校正を再度の実行し</u> <u>てください。</u>

Q4. ノズル交換後に表示された温度が異常な場合、どのように解決しますか?

<u>異常温度の場合、ヘッドのセンサーを読み取ることができないため、ノズルが正しく設置されていることを確認してく</u> ださい。

Q5. [プリント]モデルファイルをタップした後にヘッドからフィラメントが出て来ず、ヘッドが正常に動き始める場合、どのように解決しますか?

<u>1. フィラメントガイドチューブを点検し、フィラメントがヘッドに押し込まれていることを確認します。</u> 押し込まれていない場合、[押出]をタップします。フィラメントがヘッドから出てくるのを確認した後、モデルファイ ルのプリントを再開します。

<u>2. ノズルが詰まっていないか確認してください。詰まっている場合、Q1を参照して解決してください。</u>

Q6. フィラメント交換はどのように行いますか?

<u>1.[樹脂交換] - [樹脂交換]をタップします。ヘッド加熱完了後、フィラメントはヘッドからアンロードされます。指示に</u> 従ってフィラメントを引き出します。

<u>2. 新しいフィラメントをフィラメント挿入口および送りホイールに挿入し、[確認]をタップします。</u>

<u>新しいフィラメントをヘッドに押し込みます。</u>

3. 新しいフィラメントがヘッドからでてくれば、交換は完了です。

Q7.モデルはどのように取り出しますか?

<u>1.取り外し可能なビルドプレートを取り出します。</u>

2. ビルドプレートを曲げるとプレートが変形し、モデルの底面から離れます。

(モデルが小さすぎる場合や大きすぎる場合、スクレーパーを使用すると取り外しやすくなります。)

<u>3.モデルを取り出します。</u>

Q8. 印刷中に、ノズルとプラットフォームの間の距離が大きすぎる(遠く離れている)場合または小さすぎる(衝突)場合、 どのように解決しますか?

<u>1. [設定]をタップして校正します。</u>

2. 自動的にヘッドが原点復帰し、一定の高さまで下降します。

<u>3. 上下の矢印をタップして、ヘッドがプラットフォームに触れる直前まで、ヘッドとプラットフォームの間の距離を調</u> 整します。

4. [OK]をタップするとプリンターは現在の校正位置を記憶し、自動的に原点復帰が開始されます。

Q9. FLASHFORGE製以外のブランドのフィラメントを使用できますか?

<u>Adventurer3は、通常のABS,PLAフィラメントをサポートしていますが、ブランドによって成分は異なります。</u> <u>AdventurerはFLASHFORGEのABS,PLAフィラメントの特性に基づいてデフォルト設定を試験しています。他のブラン</u> <u>ドのフィラメントも問題ありませんが、使用は推奨されません。ヘッドの目詰まりや印刷品質の悪化などの不具合が発</u> 生しても、FLASHFORGEは責任を負いません。これらの問題は、FLASHFORGEの保証には含まれません。

Q10.Adventurer3はすべての種類のAC電源入力対応していますか?

<u>Adventurer3には100V-240Vの入力電圧に適した24V/6.5A電源洪給が内蔵されています。</u>

Q11.Adventurer3は、印刷終了後、自動的に電源が切れますか?

<u>いいえ。</u>

Q12.Adventurer3は、どのようなファイル形式をサポートしていますか?

<u>入力: 3mf / stl / obj / fpp / bmp / png / jpg / jpegファイル</u> 出力: gx/gファイル

Q13.Adventurer3は、FlashCloud以外のクラウドプラットフォームをサポートしていますか?

はい。Adventurer3のインタフェースは、他のすべてのクラウドプラットフォームに対応しています。

Q14.ABS印刷は安全ですか?

<u>加熱するとABSフィラメントから特定の有毒ガスが放出されるため、ABSを印刷する際は換気の良い状態を保ってくださ</u> <u>い。</u>

Q15.印刷結果に縁の反りがある場合、どのように解決しますか?

<u>方法1:プラットフォームを加熱し、プラットフォームとモデルの間の接着力を高めることによって、問題を解決、または</u> 最小限に抑えることができます。

<u>方法2 : FlashPrintでスライスする際、モデルにラフトを追加します。</u>

方法3:印刷する前に、プラットフォームにしっかりと固形接着剤を塗布します。

Q16. モデルを印刷する前に、ラフトを追加する必要がありますか?

<u>必ずしも必要ありませんが、ラフトを印刷する際にヘッドから大量のフィラメントが出て、印刷の成功率が高まります。</u> <u>プラットフォームを加熱することで、プラットフォームとモデルの間の接着力が高まり、印刷の成功率も向上します。</u>

Q17. ノズル交換後、プリンター状態にヘッドの温度が300℃と表示され、ヘッドのファンも作動しています。 どのような問題があり、どうすれば解決できますか?

<u>異常の場合:</u>

<u>新しいノズルが正しく設置されていないため、ヘッドの温度を読み取ることができず、表示されたヘッドの温度が異常に</u> なります。プラグを抜いて再度ノズルを設置し、ノズルを最後まで押し込み、ノズルスロットとヘッドの底部が同じ高さ にあることを確認してください。

Q18.ヘッドの動作音はしますが、ヘッドからフィラメントが出て来ません。どのような問題があり、どうすれば解決で きますか?

<u>フィラメントがヘッドにロードされていないということは、動作音がしても、ノズルが詰まっているか、フィラメントガ</u> <u>イドチューブが正しく設置されていない可能性があります。</u>

<u>まずガイドチューブのジョイントを確認してください。ガイドチューブに問題がなければ、ノズルが詰まっている可能性</u> <u>がありますので、Q1を参照してください。</u>

Q19.フィラメントの押出とフィラメントの樹脂交換の違いは何ですか?

押出:ヘッドにフィラメントをロードするだけです。

樹脂交換:フィラメントを最初にアンロードしてから次にロードするので、ロードとアンロードの2つの機能が含まれます。

Q20.ヘッドとビルドプレートの間の距離が依然として大きいまま、Adventurer3が印刷を開始し、

フィラメントがビルドプレートに張り付くことができずに印刷が失敗します。

<u>プリンターの校正を再度実行するか、ホーミングを再度実行してから改めて印刷し、結果を確認してください。</u> <u>日常のメンテナンス :</u>

<u>長期間使用しない場合、プリンターのガイドロッドにグリースを塗布してください。</u>

<u>これは月に1度実施してください。</u>

4章:サポートとサービス

FLASHFORGEチームは、お客さまのAdventurer3 Proにどのような問題が発生しても対応できるように体制を 整えています。お客様の問題または質問が本マニュアルでも解決されない場合、公式Webを参照するか、お電 話でご連絡ださい。

弊社のWebサイトは、よくある質問に対する解決策と説明が載っています。まずは最初にそちらをご確認くだ さい。

https://flashforge.jp

FLASHFORGEのサポートチームには、月曜日から金曜日までの営業時間、 ヴァ午前9時半から午後5時半(日本標準時)まで電子メールまたは電話で連絡できます。

注意:推奨と異なるフィラメントに交換した場合、ヘッドが詰まる可能性があります。 品質上の問題ではなく、 400時間の製品保証期間の対象外となります。 この問題が発生した場合は、アフターサー ビスまでお問い合わせください。 その指示に従って清掃を行ってください。

大阪本社 〒556-0005大阪府大阪市浪速区日本橋4-5-9 東京支社 〒105-0012 東京都港区芝大門2-9-4 イヴェール芝大門 9階 大阪本社:06-6710-9061 / 東京支社:03-6450-1163 Email:support@flashforge.jp 総合サイト:https://apple-tree.co.jp 3Dプリンター:https://flashforge.jp 3Dスキャナー:https://3d-scantech.jp

サポートに連絡するときは、事前にシリアルナンバーをご確認してください。 シリアルナンバーはAdventurer3 Proの裏面のバーコードにあります。



5章:ソフトウェア

5.1 ソフトのインストール

以下の方法でFLASHFORGEのソフトを入手することができます。

ブラウザーを開き、http://flashforge.jp/supportにアクセスして最新ソフトバージョンを選択してダウンロ ードします。

5.1.2 ソフトウェアのインストール開始

1.FLASHFORGE圧縮パッケージソフトを解凍、あるいはインストールプログラムを起動します。 それから指示通りにインストールを実行します。

①対応バージョンのFlashPrintソフトをダブルクリックします。



図 6-1

②(図6-2)[次へ]をクリックします。



図 6-2

③(図6-3) 【使用許諾契約書のすべての条項に同意します】を選択して[次へ]をクリックします。



図 6-3

④(図6-4) インストール先フォルダを選択して[次へ]をクリックします。



図 6-4

⑤(図6-5) [インストール]をクリックします。



図 6-5



図 6-6(インストールの過程)

⑥(図6-7) [次へ]をクリックします。

デバイスドライバのインストールウィザードの開始 このウィサードでは、いつかのエンビュータテンドノスを動作をせるために 必要なソフトウェアドライバをインストールします。
統行するには、じたへ」をグリックしてください。
< 展会目) 次へ(N) > キャンセル



⑦(図6-8) [完了]をクリックします。



図 6-8

2.デスクトップにあるアイコン(図6-9)あるいはスタートメニューの中のショートカットで ソフトウェアを起動します。



図 6-9

5.1 ソフトウェアの紹介

5.2.1 プリンタータイプの選択

注意:FlashPrintを起動したら自分の3Dプリンターがプリントする正確なファイルをアウトプットするように、まず持っているプリンタータイプを選択しましょう。

初めてFlashPrintを起動すると、プリンタータイプを選択するダイアログボックスが自動的にポップア ップします。Flashforge Adventurer3を選択し[確定]をクリックします。その後プリンタータイプの変 更が必要であればメニューの中の[スライス]-[プリンター機種]から変更が可能です。 下図6-10に示した通りです。





<complex-block><complex-block>

5.2.2 ソフトウェアの紹介

メイン画面 図 6-11



5.2.3 アップロード

6つの方式でモデルファイルあるいはスライスすることによって生成したGcodeファイルをアップロードするこ とができます。

①主画面にある[ロード]アイコンをクリックします。ウィンドウがポップアップしたら、アップロードするSTLファ イルを選択します。

②アップロードするファイルを主画面にドラッグします。

③メニューにある[ファイル] - [ロード]をクリックします。ウィンドウがポップアップしたら、アップロードするファ イルを選択します。

④メニューにある[ファイル] - [サンプル]をクリックして、リストにあるファイルをアップロードします。

⑤メニューにある[ファイル] - [最近使ったファイル]をクリックして、リストの中で最近開いたことのあるファイ ルをアップロードすることができます。

⑥アップロードするファイルをデスクトップにあるショートカットのアイコンにドラッグします。

注意 : モデルファイルが現在ソフトウェアで編集できる3MF/STL/OBJ/FPP/BMP/PNG/JPG/JPEGなどのフォ ーマットをサポートします。(JPGなど画像ファイルをアップロードするとレリーフ効果のモデルをプリントするこ とができます。)

拡張知識:アップロードして、レリーフを作成します。

図面を上述したいずれかの方式でソフトウェアにアップロードすると、下図5-11のような画面がポップアップします。レリーフpng、jpg、jpeg、bmpフォーマットのファイルからコンバートして生成します。

即ち、png、jpg、jpeg、bmpフォーマットのファイルをstlフォーマットのファイルに転換して、ソフトにアップロードします。当画面で相関のパラメーターを改めることができます。自分の希望通りにプリントの外形と凹凸効果を選択するのも可能です。png、jpg、jpeg、bmpフォーマットのファイルをアップロードすると、まずはレリーフ変数の設定画面がポップアップします(`stlに変更`というウィンドウです)。パラメーターには形状、モード、メースの厚さ、最大の厚さ、幅X、奥行きYが含まれています。

形状	:	平面、チューブ、キャニスター、ランプ、シールの5種類があります。
モード	:	深い色の部分が厚いもの、薄い色の部分が厚いものの2つがあります。
ベースの厚さ	:	生成されたstlの基盤の最低厚度、デフォルトは0.5mmです。
最大の厚さ	:	転換されたstlが対応する壁の厚さ
幅X	:	転換されたstlが対応するXの数値
奥行きY	:	転換されたstlが対応するYの数値
底面の厚さ	:	筒型のランプ傘型の底面の厚さの設定
頂部の直径	:	筒型のランプ傘型の頂部の直径サイズ
底面の直径	:	筒型のランプ傘型の底部の直径サイズ



図 6-11



図 6-12 (平面)



図 6-13(チューブ)



図 6-14 (キャニスター)



図 6-15 (ランプ)



図 6-16 (シール)

5.2.4 STLモデルの視角

①シーンの視角を変更

ドラッグ、回転、拡大或いは縮小などしてシーンの視角を帰ることができます。

●シーンをドラッグ

左側のアイコン[参照]をクリックして、視角を選択します。それから下記3種類の方式に沿ってプリント範囲の 枠をドラッグして一を移動します。

- 1. マウスを左クリックして押し続け、マウスポインタをスイングします。
- 2. マウスホイールを押し続け、マウスポンタをスイングします。
- 3. Shiftキー押し続け、マウスを右クリックして押し続けてマウスポインタをドラッグします。

●シーンを回転する

左側のアイコン[参照]をクリックして、視角を選択します。それから下記2種類の方式に沿ってシーンを回転します。

- 1. マウスの右ボタンを押し続け、マウスポインタをスイングします。
- 2. Shiftキー押し続け、マウスの左ボタンを押し続けて、マウスポインタをスイングします。

●シーンの拡大と縮小

どの操作状態でマウスホイールを上下回すことによってモデルを観察する視角を変えることができます。

②シーンの表示を設定

下記2種類の方式によってモデルを上下、前後、左右などの6つの方向から観察できます。

- 1. ソフトのメニューの[表示]をクリックして、6つの方向からモデルを観察する向きを選択します。
- ソフトの左側のアイコン[参照]をクリックして、視角状態を選択します。それから再度そのアイコンをクリックすると視角選択ウィンドウが現れます。このウィンドウで6つの方向からのビューを選ぶことができます。

③シーンの参照をリセット

以下の2種類の方式によってシーンの参照をリセットすることができます。

方式1:メニューから[表示]-[デフォルト表示]を選択します。

方式2:左側の[参照]をクリックすると核当のダイアログが表示されるので[リセット]を選択します。

④モデルの枠を表示

メニューバーから[表示] - [オブジェクトの枠表示]をクリックします。するとシーンにある模型の枠が現れます。枠 は黄色で表示されます。

⑤オーバーハング表示

メニューバーから[表示] - [オーバーハング表示]をクリックします。水平角度の範囲内にある表面はオーバーハン グに属し、赤色で表示されます。オーバーハングは必要に応じて設定することが可能です。デフォルトは45度です。

5.2.5 移動

移動するモデルを左クリックして、以下2種類の方式によってモデルの空間位置を調節することができます。

- 左側のアイコン[移動]をクリックして選択、左クリックを押し続けてマウスポインタをスイングすることによって、XY平面中にモデルを移動することができます。Shiftキーを押し続け、同時にマウスの左ボタンを押し続けてマウスポインタをスイングすると、モデルをZの方向に移動します。
- 左側のアイコン[移動]をクリックして選択、それから再度このアイコンをクリックすると設定ウィンドウが現れ ます。設定ウィンドウでモデルの位置を調節、設定、もしくはリセットすることができます。

注意:一般的にはモデルの位置を調節した後、移動というアイコンの中の[センター]と[ベットに置く]を選択して、 モデルがプリント範囲内に位置しプラットフォームにくっついているのを確認する必要があります。特別に置く必要 のあるモデルなら、[ヘッドに置く]だけ選択します。

5.2.6 回転

回転するモデルを左クリックした後、以下2種類の方式によって調節することができます。

- 左側のアイコン[回転]をクリックして選択すると、X軸の赤い輪とY軸の緑の輪及びZ軸の青い輪などお互いに 垂直な輪が三つ見えます。別々にクリックして選択すると、各自の輪を回転することができます。回転した角度 と方向が角の形式で輪の中心に表示されます。
- 左側のアイコン[回転]をクリックして選択、それから再度このアイコンをクリックすると回転を設定するウィンドウがポップアップします。このウィンドウでモデルの回転する角度を調節、設定したり、モデルの様態をリセットしたりすることができます。

5.2.7 スケール

スケールを変更したいモデルを左クリックして選択した後、下記の方式でモデルのサイズを調節することができます。

- 1. ソフトの左側のアイコン[スケール]を選択したら、マウスの左ボタンを押し続けながらマウスポインタをスイン グしてモデルのサイズを変更します。モデルファイルの当時のサイズ数は相応の枠に表示されます。
- 左側のアイコン[スケール]をクリックして選択、再度クリックすると、モデルのサイズの設定するウィンドウが 現れます。このウィンドウでモデルのサイズを設定することができます。もしくは各方向上の比率を変えること によって、モデルを拡大したり縮小したりすることができます。

5.2.8 カット

切り分けしたいモデルを左クリックして選択、モデルをクリックしてカットモードに入ります。再度モデルをクリック すると[カット面の移動]の設定ウィンドウが出てきます。カット方向と位置によって2つの選択肢があります。カット の方向には手描きカットとX/Y/Z軸に対するカットの2つの選択肢があります。カットの位置に数値を入れることに よって、指定される場所に位置付けてカットされます。

マウスカット:ユーザーの要求通りにマウスが描いたカットの線によって、システムが自動的にカットの面を生成します。視角を回転するとカット面が見えます。

①マウスカット



図 6-17

②X平面カット



図 6-18

③Y平面カット



図 6-19

④Z平面カット



図 6-20

5.2.9 サポート

モデルをインポートしてからメニューの[編集] - [サポート]をクリック、またはメインフェイスのアイコンを直接クリ ックすることで下図のようにサポートモードに入ります。サポート編集が完了したら上の「戻す」をクリックしてサポ ート編集モードを終了させます。

◆「adfinit-intitistip」 つかわめ 読載的 スコイスの あたい つー	427 ABCHH 98-141 BESTICH ⁹⁸⁵ (189) 425	61.7) MR	🔶 উটা- দিন্দ্র			×
			サポートタイプ:	◉ 枝形	〇 ライン形	
() () () () () () () () () () () () () (オーバーハングスレッシュ	45*		-
\otimes			ポスト直径	3.0mm		-
ale			ベース直径:	6.0mm		-
			ベースの高さ	6.0mm		1
Fliest Forge Guiser II			[] [] [] 6-21	1 ++1)	セル 初期設定	に戻す

①サポート材の選択

「サポート材」をクリックするとサポートの形状パターン選択ダイアログが表示されます。サポートには枝形とライン形があります。「枝形」を選択して「確認」をクリックすると枝状のサポートが形成されます。「ライン形」を選択して「確認」をクリックすると糸状のサポートが形成されます。もしモデルにサポート材がついている状態でサポート材を選択すると、現在のサポート材を取消しますかという確認ダイアログが表示されます。必要に応じて選択しましょう。

②自動サポート

「自動サポート」をクリックすると、ソフトはモデルに対してサポートが必要な位置を自動的に判断します(枝状またはライン状のサポートから選択可能です)。モデルのサポートを変えたい場合はまず今のサポートを消去してから再びサポートが形成できます。

③サポートの追加

左側の「追加する」ボタンを選択するとサポートの追加作業可能になります。マウスをモデルのサポート追加が必要な場所に移動し、サポート始点を決めて左クリックしながら床にスライドすると新たなサポートが表示されます。左クリックを放すと始点と終点でサポートが形成されます。(注意:サポートが必要でないところ、またはサポートの角度が大きくサポートが底面に達していないと赤く表示されてサポート追加が失敗します)

④サポートの削除

左側の「削除」ボタンを選択するとサポートの削除作業が可能になります。マウスを削除したいサポートに移動するとサポートは水色に変色します。左クリックすると選択されたサポートが削除されます。

⑤サポートのクリア

「サポートをクリア」を選択すると、モデルのすべてのサポートが消去されます。

5.2.10 スライス

要る:	🗹 プレビュー	□ スライスが終了後(こプリント実
プリンタ種類:	FlashForge Adve	nturer 🎞	
樹脂の種類	PLA		
サポート材:	無効		
ラフト	無効		
解像度:	○ 低い(より速い)	□壁	
	◉ 標準	口枠	
	○ 高い(お遅い)		
	○ 高精度		
その他のオプ	ション >>		

図 6-23

①プレビュー:プレビューを選択したら、スライスが終わると自動的にプリントのプレビュー画面に入ります。ソフトの左 側にモデルの層数のスクロールバーが見えます。上下にスクロールすることによって、モデルの示す層数をコントロール することができます。ソフトの右上にモデルのプリント時間とフィラメントの推定容量が表示されています。[プリント]ボタ ンをクリックして、プリンターに接続します。[戻る]ボタンをクリックして、ソフトの主画面に戻ります。

②スライスが終了後にプリント実行:スライスが終わったら、すぐにプリントを実行するか否かを選択できます。この項目 を選択したらプリンターに接続するウィンドウがポップアップします。3Dプリンターに接続しましょう。

③対応樹脂の種類:PLA、ABSなどを選ぶことができます。

④サポート材:モデルによってサポートが必要ですが、「サポート」のあるモデルを印刷する場合は必ず有効を選択します。

⑤**ラフト:**ラフトを設置します。プラットフォームとオブジェクトに密着性を向上します。(モデルがプリントされる前の土台です)

⑥壁:オブジェクトの回りに壁も同時にプリントします。小さなモデルに適応します。

⑦解像度:4種類のオプションが選択できます。(低い/標準/高い/高精度)。異なるオプションでは異なったパラメーター が設定されています。

⑧その他のオプション:クリックすると以下のメニューが表示されます。ここではプリントに対するカスタマイズが可能で す。「初期設定に戻す」をクリックすると変更されたパラメーターはデフォルトに戻されます。

■レイヤー

- a. レイヤー:プリントされる層の厚さです。数値が小さくなるほど精度が上がります。
- b. 第一層目のレイヤー:モデルの第一層目の厚さです。一層目が非常に重要であり、 プラットフォームとの密着性に影響します。デフォルトがおすすめです。

c. 外枠:外枠レイヤー数、頭部レイヤー数、底面レイヤー数 注意:「花瓶モード」を選択した場合は外枠の設定は無効になります。

■外枠

- a. 外枠レイヤー数:モデルの外周層のプリント回数をコントロールします。*デフォ ルトで結構です。 頭部レイヤー数:モデル頭部の層数をコントロールします。
- b. 最大設定値は10、最小設定値は1です。 *デフォルトで結構です。
- c. 底面レイヤー数:底面の層数をコントロールします。最大設定値は10、最小設定値 は1です。 *デフォルトで結構です。

■充填率

- a. 充填率:充填率と同等
- b. モデル内部充填バターン:プリントされるモデル内部の充填シェイプです。異なる 充填シェイプはプリント時間に影響されます。 *六角形をおすすめします。
- c. 充填をコンバイン:レイヤーの高さ設定に従ってコンバインのレイヤー数が選択可 能です。プリント時間の節約につながります。

■ 速度

- a. プリント速度:プリント中のノズルの移動スピードです。スピードは遅くなるほど 高精度で繊細なモデルが得られます。 *デフォルトで結構です。
- b. ヘッド移動速度:プリントされない時のヘッドの移動スピードをコントロールします。
 *デフォルトで結構です。

注意:PLA フィラメントを使用する際にプリントスピードを 80 に、ヘッド移動速度は 100 に設定しますが、状況に合わせて調節する必要があります。

■ 温度

a. ノズル温度: PLA フィラメントの推奨設定温度は 210 度です。 ABS フィラメントの 推奨設定温度は 220 度です。基本的にはデフォルトで問題ありません。

注意:異なる温度でプリントすると成形効果が微妙に影響されますので、プリント効果 をアップするには ユーザー様自身で状況に合わせて調節する必要があります。

■ その他

- a. 冷却ファンコントロール:自動、常に起動、起動しない、ラフト後に起動、起動する 高さを設定する、の5つの選択が可能です。
- b. プリントを停止する高さ:停止する高さの設定と解除を設定します。

レイヤー高さ 外枠	充填率	スピード	温度	その他
レイヤー高さ		0.18mm		*
第一層目のレイヤー:		0.27mm		
		0.211111	1.000	
		0.211111	初期	・

① 新しいプロジェクト

メニューバーの[ファイル]-[新しいプロジェクト]をクリック、あるいは Ctrl+N のショートカ ットキーを押して新しいプロジェクトを作成することができます。元の項目に保存しなかっ た変更があれば、変更を保存するか否かの提示が現れます。(図 6-25)[はい]をクリックす ると、変更を保存します。[いいえ]をクリックすると、変更の保存が放棄されます。 [キャン セル]をクリックする、あるいは提示ウィンドウを閉じれば、新規項目が自動的にキャンセル されます。

② プロジェクト保存

モデルの編集と調節が終わったら、下記2つの方式でシーンにあるすべてのモデルを保存す ることができます。



図 6-25

- メニューバーの[ファイル]-[プロジェクトを保存]をクリック、あるいはショートカット キー Ctrl+Sを押すことによってファイルを.fppフォーマットの工程ファイルとして保 存することができます。この類別のファイルにはシーンにあるすべてのモデル(サポー トも含め)が独立して保存されています。 再度ロードされると、配置された各情報と モデルの位置が保存された時と一致しています。
- メニューバーの[ファイル]-[名前を付けて保存]をクリックして、シーンを工程ファイル (.fpp) もしくは.3mf/.stl/.obj などのフォーマットのファイルに保存することができま す。フォーマットが .3mf/.stl/.obj であるファイルにはシーンにあるすべてのモデル(サ ポート含め)が独立しているので なく,合わせて新しい模型になっています。ファイ ルを再度ロードすると、モデルの位置は保存する時と一致しています。

③ 初期設定

メニューバーの[ファイル] - [初期設定]をクリックすることによって,画面の言語、字体のサ イズ、新しくロードしたモデルを自主的に置くか否か、プリントウィンドウのタイプ及び起 動時に更新をチェックするか否かなどを選ぶことができます。

一般的な スライス		
言葉	日本語	×
フォントサイズ:	小	Ť
起動後ソフトの更新を確認します:	(はい)	*

図 6-26

●言葉:

ソフトの言語を設定します。

●フォントサイズ: 小と大から選択できます。

●新しくロードされたモデルを自動でレイアウト: プリントするモードを選択するのに使います。「はい」と「いいえ」で選択します。

●プリントウィンドウタイプ: 基本モードとエキスパートモードから選択可能です。

●起動後ソフトの更新を確認します:

オンラインでの更新機能を起動するかどうかを設定するのに利用されます。「はい」を 選ぶとソフトを起動する度に自動的に新しいバージョンのソフトがあるかどうかをオンライ ンでチェックします。新しいバージョンを見つけると、ダウンロードとインストールするよ うユーザーに提示します。

5.2.13 編集メニュー

① 取消

下記2つの方式でモデルに対する前編集を取り消しすることができます。

1. メニューバーの[編集] - [取消]をクリックします。

2. ショートカットキー Ctrl+Z を利用します。

② やり直し

下記2つの方式でモデルに対する前のキャンセル編集を回復するのが可能です。

1. メニューバーの[編集] - [やり直し]をクリックします。

2. ショートカットキー Ctrl+Y を利用します。

注意:ユーザーがやり直し行為を実行した上で、この機能が有効になります。

③ 宙のアウトゥスタック

記録された操作をクリアして、占用されたメモリー空間を釈放します。

④ すべての選択

下記2つの方式でモデルを全部選択することができます。

1. メニューバーの[編集]-[すべての選択」をクリックします。

2. ショートカットキー Ctrl+A を利用します。

注意:モデルが小さすぎる、あるいは視野範囲外である場合、シーンにあるモデルを全部選択してから「センター」と「スケール」機能を利用して、モデルを調節します。

⑤ コピー

モデルを選択してから、下記2つの方式で対象のモデルのコピーを取ることができます。 方式1:メニューバーの[編集]-[コピー]をクリックします。 方式2:モデルを選択してから、ショートカットキーCtrl+Vを押します(コピーしたものが ソースファイルと重なる場合、移動ツールで動かしましょう)。

6 削除

モデルを選択してから、下記2つの方式で対象のモデルを削除することができます。 方式1:メニューバーの[編集]-[削除]をクリックします。 方式2:ショートカットキーDeleteを押します。 ⑦ ダブルクリック面を床に置く

手順:モデルロード→モデルをマウスワンクリック→回転アイコンをクリック→ダブルクリ ック面を床に置く。

⑧ 自動セット

モデルを1つか複数ロードしてから、[編集] -[自動セット]をクリックすると、モデルがすべて自動的に置かれます。

5.2.13 スライスメニュー

①プリントを接続する USB ケーブルで Adventurer3とパソコンをつなげます。

注意:プリンターとパソコンが正確に接続されたら、ソフトの右下にプリンターが準備できた状態で繋がったアイコンが表示されます。接続されなかったらアイコンが切断された状態で表示されます。

- 1. USB ケーブルでの接続
- a. USB ケーブルでパソコンとプリンター本体を繋げます。
- b. パソコンにインストールされた FlashPrint ソフトを立ち上げます。
- c. メニューバーの[スライス]-[プリンターに接続する]をクリックしましょう。ポップアッ プしたダイアログボックスの中で,接続モードの下の USB を選び、機器の選択で FlashForge Adventurer3 3D Printer を選んで、[接続する]をクリックします。

K	8	プリンターに接続する 切断		[^t
	U	スライス	Ctrl+P	
		プリンタ種類		0-1-

図6-28

接続モード	USB	*	接続する
災器の選択:		+	再スキャン

図 6-29

FlashForge Adventurer3 3D Printer の選択肢がない場合、この選択肢が出るまで「再スキャン」をクリックします。この選択肢が現れたら[接続する]をクリックし、プリンターに接続します。「再スキャン」をクリックした後でもこの選択肢が出てこないのであれば、本ソフトのドライバーがインストールされていません。この場合、手動でドライバーをインストールしてください(通常、ソフトをインストールすると同時に自動的にドライバーがインストールされます。)。

拡張知識:手動でドライバーをインストールする

手動でドライバーをインストールする方式は下記の通りです。

- ソフトのルートディレクトリを開きます。
 (例:C:\Program Files(x86)\FlashForge\FlashPrint)
- ルートディレクトリの driver フォルダを開き、コンピュータシステムに対応するドライ バーソフトを見つけ、クリックしてインストールします。(中にインストールパッケー ジが 2 つあります。dpinst_amd64.exe は 64bit Windows システムに対応し、 dpinst_x86.exe は32bit Windows システムに対応します。どちらかを選んでインストー ルしましょう。)

FLASHFORGE [FLASHFORGE	J
	Wi-Fi	0
•	ネットワークを選択	する
WiFi接続 WLan ホットスポット	Flashforge	(6
	ChinaNet-AnCr	
ථ 🖻	TP-LINK_EDC2	(
クラウド接続 イーサネット	QS_1234	
\odot	< 1/3	0

図 6-33

2. Wi-Fi での接続

Adventurer3 は Wi-Fi を経由して PC と繋ぐことができます。同一の無線ルーターを経由して 本体と PC が接続されます。Adventurer3 から発信される Wi-Fi 信号は直接 PC での FlashPrint からの設定で PC と通信ができます。このモードでは Adventurer3 からの Wi-Fi 信 号による PC のインターネット接続はできません。1 台の機器は1つの接続しか設立できませ ん。もしその他の無線に接続された場合はその無線信号と接続を切らしてから新規接続が必 要になります。

- a. Adventurer3本体を立ち上げます。
- b. タッチパネルの「ツール」-「通信」-「WiFi接続」順にクリックします。
- c. Adventurer3 本体を無線 Wi-Fi へと接続完了したら、PC からその無線信号を見つけて同 一信号の無線 Wi-Fi に接続します。





d. PCが接続に成功してからソフト画面のメニューから「スライス」-「プリンターに接続 する」を選択して(図6-33)のように接続モードをWi-Fiに選択するとその下にIPアドレスの 入力欄が表示されます。IPアドレスはAdventurer3本体のタッチパネルで表示されるIPアドレ スを参照して入力し、接続をクリックします。

FLASHFORGE	FLASHFORGE
設備番号:	プリントエリア:
Adventurer 3	150 x 150 x 150
シリアルナンバー:	稼働時間:
123456	12時間
登録コード:	IPアドレス:
WWNKDO	10.90.243.184:8899
ファームウェア: 1.0.0 20170909	
< 1/2 >) 🔄	< 2/2 >> €



図 6-33

総モード	イーサネット	*	線結する
------	--------	---	------

図 6-34

④ (図 6-34) 接続が成功されたらソフト画面の右下に接続状態が確認できます。

אינל	本(本ステータス: ヘッド: ブラットフォーム:	準備完了 26°C 22/100°C
FlashForge Adventurer III		

図 6-34

Wi-Fi 接続モードでの WLAN ホットスポット

a. Adventurer3のWLANホットスポット機能を起動してからPCのネットワークリストから 「Adventurer3」を見つけて(デフォルトのパスワード:12345678)接続します。



b. ソフト画面のメニューから「スライス」-「プリンターに接続する」を選択して(図6-33)のように接続モードをWi-Fiに選択するとその下にIPアドレスの入力欄が表示されます。 IPアドレスはAdventurer3本体のタッチパネルで表示されるIPアドレスを参照して入力し、接 続をクリックします。



図 6-36



図 6-37

b. 接続が成功したらソフト画面の右下に接続状態が表示されます。



図 6-38

- 方式3:イーサネットでの接続
- a. まず LAN ケーブルで PC と本体を接続します。
- b.
- 本体とPCのソフトを立ち上げます。 ソフト画面のメニューから「スライス」-「プリンターに接続する」を選択して接続モー c. ドをイーサネットにすると、その下にIPアドレスの入力欄が表示されます。IPアドレス はAdventurer3本体のタッチパネルで表示されるIPアドレスを参照して入力し、接続をク リックします。

8徳モード:	イーサネット		▼ 接続する		
--------	--------	--	--------	--	--





d. 接続が成功されたらソフト画面の右下に接続状態が確認できます。



図 6-41

注意:Wi-Fiの信号が強いほど接続がしやすくなります。1台の機器に1台の接続しか対応し ません。もし本体が他のソフトにより設定されると、その接続を切断してから再接続する必 要があります。メニューから「スライス」ー「切断」の順にクリックすることで USB、Wi-Fi、イーサネットによる PC との接続が切断されます。

5.2.14 ツールメニュー

①コントロールパネル

パソコンとプリンターが接続された状態で、 メニューから「ツール→プリンター操作」 を クリックすると プリンターのコントロールパネルが開かれます。以下のようにパネルでの操 作が可能です。

🔹 フリンター操作								×
原点移動(H)								
JOG32/10-11				ヘッドのコントロール				
-		JOGE-F		モーター回転数(rpm)	5.00			
	-	連続手動動作	*	ヘッドデュレーション	5.5			
10 10		X 0.0	X豊富のセンタ	モーターコントロール	72	ワード	リバース	停止
4-	停止	Y 0.0	Yielのセンタ					
		Z 0.0	Z草油のセンタ	温度コントロール				
X>	(+	現在位置を原	ಕ್ಷಣಕನ	ヘッドターゲット	0	递用	■ ヘッド排出速度	26
				ロ プラットフォーム温度目着	100	適用	■ ブラットフォーム温度	22
X種合種の速度	-		2000 mm/min	温度ブロット図				
Z軸の速度		-	800 mm/min	300 E.c		100		100.000
リミットスイッチ		ステップモータコントロール		250				
X最大値のスイッチ	トリガーがかかっていません			200				
Y最大値のスイッチ	トリガーがかかっていません			150				
29日の取入入1ッナ:	MAR WANDSCORE N	有効	無効	100				
樹脂点検				50				
樹脂状態	樹脂ロード			0		HLANT IN		
LEC	を点灯する	LEDを点出	1しない	トエンドの加熱がスタートします	o Marching a C	Menariak E-	- 2 るにくるにのの開始に主筆を:	TE I UICIALLING

図 6-42

- JOG コントロール
- a. JOGモード:ノズルまたはプラットフォームを選択して一回移動させる距離のことです。
- b. 左側のブルーの矢印ボタン:X,Y,Z 軸を移動させます。X,Y 軸はノズルの水平位置をコントロールします。Z 軸はプラットフォームの垂直位置をコントロールします。X-ボタンをクリックするとノズルは左側に指定距離で移動します。X+ボタンをクリックするとノズルは右側に指定距離で移動します。Y-ボタンをクリックするとノズルは手前方向に指定距離で移動します。Y+ボタンをクリックするとノズルは後ろ方向に指定距離で移動します。Z-ボタンをクリックするとプラットフォームは上方に指定距離で移動します。Z-ボタンをクリックするとプラットフォームは下方に指定距離で移動します。
- c. 「停止」ボタン:現在の移動操作を停止
- d. 右側の XYZ 座標:ノズルとプラットフォームの現在位置
- e. 「現在位置を原点に」ボタン:現在位置をヘッドとプラットフォームの原点に設定
- f. 「X/Y/Zセンター」ボタン:ヘッドとプラットフォームを前回設定した原点に戻す
- g. X/YのスピードとZスピードの設定:移動スピードを設定

■ 停止スイッチ

プリンターを保護するために、内部に移動距離を制限するリミットスイッチが設置されており ます。スイッチの状態は以下2種類があります。

- a. オープン状態:ヘッドとプラットフォームが限界位置に達していない場合、X,Y,Z軸の リミットスイッチに接していない場合、スイッチはオープン(OFF)状態です。
- b. トリガー状態: ノズルとプラットフォームが限界位置で X,Y,Z 軸のリミットスイッチに当たった場合、スイッチの状態はトリガー(ON)状態です。

■ ステップモータコントロール

ステップモータを起動させるかの設定をします。「ON」をクリックするとモータはロック状態になり手動でノズルとプラットフォームの位置を移動することができなくなります。「OFF」をクリックすると手動で位置の移動が可能になります。

■ 照明カラー

プリンター内部に設置された LED の色を変更可能です。

■ ヘッド設定

「モータ速度」の設定によりフィラメントを送るギアの速度をコントロールします。「継続時間」の値を設定してモータの回転時間をコントロールします。一般的に継続時間を 30 秒にすることをおすすめします。「フォワード/リバース」をクリックしてフィラメントの押し出しと取り出しをコントロールできます。作業を停止したい場合は「停止」ボタンをクリックします。

■ ヘッド温度の設定

左側で任意の温度を設定して適用をクリックするとプリンターのヘッドが加熱されます。右側 に現在の温度が表示され、加熱が開始すると下のグラフで温度変化が確認できます。異なる色 で異なる部分の温度が表示されております。一般的に 220 度に設定します。その温度になる 前に「フォワード/リバース」を行わないでください。

① 本体ファームウェアのアップデート

ソフトウェアを立ち上げるたびに自動的にファームウェアの更新をチェックします。もし新し いファームウェアが見つかったら更新確認のダイアログが表示されます。アップデート方法は 以下の通りです。

- メニューから「ツール」→「本体ファームウェアのアップデート」をクリックします。また、更新前に接続を切る必要があります。もし接続されている場合は「接続を切断しますか?」と表示されます。「はい」を選択すると次のステップになります。
- 2. ファームウェアのアップデートのダイアログでプリンター種類とバージョンを選択して から「確認」をクリックすると、自動的にファームウェアが転送されます。

クリンタ種類:	FlashForge Guider II		
ファームウェアを選択:	guider2_1.0.20170715		÷
Change Logs	-		^
v1.0.20170715			
1. Fixed bug that t completed.	tapping [Done] causes shutting d	lown when printine job	IS .
2. Added USB icon	n in the status bar when USB co	nnected.	
3. Added more spa	ecial characters in texting.		
4. Added setting t	hat SSID NAME of AP mode will	be rewritten as "guid	er II'
after factory reset	t		
5. Added Arabic la	inguage support.		
6. Modified the de	tailed information showed in the	FlashPrint when conn	ected by v
		-	and the second

図 6-43

- 3. 本体を再起動して数秒後に進行バーが確認できます。100%まで進行してアップデートが 完了すると、自動的にホーム画面に戻ります。
- 4. [ツール]-[その他]から更新した現在のバージョンが確認できます。

② オンボードの環境設定

パソコンとプリンターが接続された状態で。メニューから「ツール」→「オンボード選択」を クリックするとマザーボードが表示されます。ここで機械名の変更が可能です、(図 6-44)。

🔶 オンボードの環境設定	×
プリンタ名(32バイト): Adventurer III	
[OK] キャンセル	

凶 6-44

③ プリンター情報

パソコンとプリンターを接続された状態でメニューから「ツール」→「プリンター情報」をク リックするとプリンターの情報が表示されます。(プリンター種類、プリンター名、ファーム ウェアのバージョン、シリアル番号など)

5.2.15 ヘルプメニュー

- 1. ヘルプ:メニューバーの[ヘルプ]-[ヘルプ]をクリックしてオンラインでヘルプパンフレットを参照することができます。
- バージョン確認:メニューバーの[ヘルプ]-[バージョン確認]をクリックしてオンラインで 更新できるソフトバージョンをチェックすることができます。更新できるソフトバージョンがあると確認できたら、ダウンロードしてインストールすることができます。
- 3. 現在のバージョン:メニューバーの[ヘルプ]-[現在のバージョン]をクリックすると、本ソ フトの情報が表示されます。内容にはソフトのバージョンや著作権などが含まれます。



大阪本社 〒541-0063 大阪府大阪市中央区本町 4-3-9 本町サンケイビル 18階 東京支社 〒105-0012 東京都港区芝大門 2-9-4 VORT芝大門Ⅲ9階 大阪本社:06-6710-9061/東京支社:03-6450-1163 Email: info@flashforge.jp 総合サイト: https://apple-tree.co.jp 3Dプリンター:https://flashforge.jp 3Dスキャナー:https://3d-scantech.jp







