

AD5X_ノズルブラシ交換手順

対象機種

AD5X

1 古いブラシを剥がして交換する

1-1

劣化や詰まりによってフィラメントが落としきれなくなってきたノズルブラシをマイナスドライバー等で剥がします。

※本体の電源を必ず切ってください。予期せぬ動作によって破損する可能性があります。



1-2

新品のブラシ裏面の両面テープのフィルムを剥がし、本体に再度貼り付けてしっかりと押し込んでください。

※接着剤等が残っているとしっかりと張り付きません。

