


AD5X_メインボードファン交換手順

対象機種 AD5X

1 背面カバーとファンを取り外す

1-1

背面赤矢印の部分のネジを全て取り外します。



1-2

ファンを止めているネジを4箇所外し、ケーブルを固定している結束バンドからファンの配線を抜き出します。

※交換後はネジ穴付き結束バンドで再度固定してください。

1-3

古いファンのコネクタを抜き、新しいファンを取り付けてコネクタにさします。交換が完了したら1-3~1-1まで逆手順で蓋をして完了となります。