

AD5X_背面パネル分解手順


対象機種

AD5X

1 本体裏面の分解


1-1

※必ず本体の電源をお切りいただいてから作業してください。
IFSケーブルを爪を押しながら抜いてください。



1-2

背面パネルを固定するねじを外してください。
外すねじはプラスねじを6個、六角ねじが2本です。
ねじ山の破損防止のため、適切な径の工具を使用して取り外して下さい。



1-3

ねじを外すと背面パネルが外れ、内部構造が露出いたします。

