

# Adventurer3\_内部データ消去方法


対象機種

Adventurer3シリーズ

## 1 内部データ削除方法


1-1

電源を起動後、ホーム画面から印刷を押し、本体内部メモリの方を選択します。



1-2

印刷データが表示されるのでそれを長押しします。



1-3

画面の表記が変わるとチェックマークをつけれるようになるので消したいデータを選んでチェックし、右上のゴミ箱マークを押すと下記右画像のように表示が出るので”確認”を押すと削除が完了します。

