

Adventurer4_グリスアップ手順

対象機種 Adventurer4

1 シャフトのグリスアップ


1-1

X、Y、Z軸のガイドロッド、ネジ部の汚れを拭き取る
(取れない場合はブラシや、無水エタノール等を使用する)





1-2

X、Y、Z軸に付属のグリスを薄く塗る(ゴム手袋等をつけると楽に作業できます)
※付属のグリスが無い場合は、市販のホワイトグリスを使用する。



1-3

電源が入っていない状態で、X、Y 軸を動かしグリスをなじませる



1-4

電源をいれ移動ツールでZ 軸を動かし、グリスをなじませる
動作に問題がなければ、手順は終了です。

