

# Adventurer4\_Y軸モーター配線確認


対象機種

Adventurer4

## 1 Y軸モーター配線確認手順

1-1

本体付属の六角レンチを用意し、本体を仰向けに倒して正面に本体底面が見えるようにしてください。  
※作業時には本体電源ケーブルを外してください。




1-2

ネジを外したら底面カバーが外れて、Y軸モーター・メイン基盤配線類が見えるようになります。



1-3

Y軸モーターの配線コネクタはメイン基板の右下にあるのでこの配線を再接続してください。



1-4

コネクタの再接続後に外したパーツを付け戻し、動作確認で問題なく動作することを確認できたら作業完了です。

→改善が見られない場合はY軸モーター・配線の交換が必要となります。