


Creator3Pro_ヘッドファン交換手順 (ターボファン・ラジエーターファン)

対象機種 Creator3Pro

1 カバーを外す

1-1


※電源を消して、フィラメントが入っていない状態で作業してください。
ヘッドからガイドチューブを外します。
六角ネジを1本外し、ヘッドカバーを外します。



2 配線類を外す


2-1

赤コネクタ(ターボファン)を外します。
赤黒線の白コネクタ(ラジエーターファン)を外します。




3 ターボファン交換

3-1 赤丸のネジを外してファンを外し交換します。



4 ラジエターファン交換

4-1 赤丸のネジを外してファンを外し交換します。



4-2 新しいファンを取り付け、外したパーツを戻すと完了となります。