


# CreatorPro2\_ヘッド基板交換方法

対象機種 CreatorPro2

## 1 ヘッドセット取り外し



1-1

電源を必ずお切りになってから作業を開始してください。  
赤丸部にあるネジを取り外します。




1-2

赤枠で囲ってあるコネクタを抜き取ります。



1-3


ヘッドの底にネジで固定されていますので、赤丸部にあるネジを外してヘッドセットを取り外します。



## 2 ヘッド基板交換


2-1

ヘッド基板についているコネクタを全て外します。




2-2

ホットエンドの配線2本をマイナスドライバーでゆるめて取り外します。



2-3

赤丸部にあるネジを取り、ヘッド基板を取り外します。



2-4

ヘッド基板を交換し、逆の手順で組みなおします。  
電源を入れ、正常な動作が確認出来れば作業は終了です。