

Finder3_グリスアップ手順





対象機種

Finder3

1 シャフトのグリスアップ

1-1

X、Y、Z軸のガイドロッド、ネジ部の汚れを拭き取ります。
(取れない場合はブラシや、無水エタノール等を使用する)




1-2

X、Y、Z軸に付属のグリスを薄く塗ります。
(ゴム手袋等を付けると楽に作業できます)
※付属のグリスが無い場合は、市販のホワイトグリスを使用します。

1-3

電源が入っていない状態で、X、Y 軸を動かしてグリスをなじませます。



1-4

電源をいれ移動ツールで Z 軸を上下に動かしてグリスをなじませます。動作に問題がなければ、手順は終了です。

