

Guider3_グリスアップ方法

対象機種

Guider3

1 拭き取り


※	【用意するもの】 ・無塵布 ・グリス(本体付属 / 無い場合市販のホワイトグリスを購入)
---	---

1-1	エクストルーダーとプラットフォームをホーム位置に戻します。
-----	-------------------------------

1-2	綺麗な無塵布を使用し、XYZ軸の動作部分を清掃します。 XY軸のレールとZ軸のボールねじ&シャフトを綺麗に拭きます。 (ホコリ、ゴミ、古いグリス等を拭き取ります)
-----	---




X軸ガイドレール




Y軸ガイドレール



Z軸ボールねじ&シャフト




※反対側もあります




2 グリスアップ

2-1


XY軸のレールとZ軸のボールねじ&シャフトにグリスを薄く塗ります。



X軸ガイドレール



Y軸ガイドレール



Z軸ねじ&シャフト

2-2

グリスが均一に馴染むようにXY軸にエクストルーダーを左右に3~5回程度動かします。Z軸はタッチパネルから移動コマンドで動作させてなじませてください。

