

Guider3Ultra_ノズル清掃手順

対象機種 Guider3Ultra

1 ノズルをピンツールで清掃する

1-1

まずはセットされているフィラメントの先端をカットし、アンロードを実行します。
※アンロードもロードもフィラメントの引っ張り方向は同じなのでどちらを選んでいただいても問題ありません。



1-2

続いてピンツールを横のレバーを押しながらノズル先端の詰まりが解消されるまで何度も上下させていきます。都度先端に付着したフィラメントは取り除いてください。
ピンツールが入り込まない場合はピンツールの先端をライター等で加熱してください。
清掃後は再度ロードして完了となります。
※この際にピンツールが非常に熱くなりますのでやけどにご注意ください。

